

TRANSPORT

- Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych opakowania i materiału
- W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik powinien zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem
- Szczególną ostrożność należy zachować przy ręcznym załadunku i rozładunku pojedynczych arkuszy, aby nie zarysować powierzchni powłoki

SKŁADOWANIE

- Materiał powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed nagłymi zmianami temperatury. Zalecana minimalna odległość paczek i kręgów o podłoża wynosi 200mm
- Powyższe w szczególności dotyczy wyrobów ocynkowanych. Szybkie zmiany temperatury i wilgotności powietrza mogą powodować kondensację pary wodnej, co może być przyczyną wystąpienia białych plam korozji
- Zaleca się składowanie paczek w jednej warstwie. Dopuszczalne jest składowanie materiału maksymalnie w dwóch warstwach
- Należy koniecznie ściągnąć folię z blach powlekanych przed upływem 3 miesięcy od daty zakupu materiału, zwracając szczególną uwagę by pomiędzy arkusze nie dostał się pył lub piasek
- W przypadku zamoknięcia blachy w kręgu należy ją bezwzględnie rozpakować i wysuszyć przed magazynowaniem, w przypadku zamoknięcia arkuszy pojedynczych należy bezwzględnie zerwać folię i oddzielić je od siebie przekładkami
- Poddawanie wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłoki lakierowej (w postaci spęcherzenia powierzchni, a następnie odchodzenia wraz z folią). Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji
- Blachy zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy wysuszyć, a następnie przełożyć arkusze odpowiednimi przekładkami tak, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane należy przejrzeć i pokryć warstwą oleju
- Blachy przeznaczone do dłuższego składowania należy przejrzeć, a blachy ocynkowane pokryć warstwą oleju konserwującego

MONTAŻ

- UWAGA!!! Blachy powlekane zaleca się układać na dachu przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy PO UPRZEDNIM ZERWANIU Z NICH FOLII !!!
- Do cięcia blach powlekanych pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać narzędzi powodujących efekt termiczny takich jak: szlifierki kątowe itp.
- Do montażu zaleca się używania wkrętów dekarskich z uszczelkami samo wulkanizującymi
- Po zamocowaniu arkuszy blachy należy zabezpieczyć jej krawędzie lakierem, by uniknąć rdzewienia blachy i ewentualnego łuszczenia się lakieru na krawędziach blachy
- Należy zachować wszelkie dokumenty stwierdzające pochodzenie towaru: faktura zakupu, metka z blachy